



Mode d'emploi des systèmes de filtre à eau : AcalaQuell® One et AcalaQuell Swing®

Félicitations pour avoir acheté le filtre à eau AcalaQuell® One/Swing

Vous avez en votre possession un produit de haute qualité – un filtre à eau qui procure une protection contre les impuretés dans votre eau de boisson ainsi qu'un goût agréable.

La dernière technologie a effectivement été utilisée pour purifier et traiter votre eau.

Le charbon actif de haute performance et un échangeur d'ions réduisent le tartre indésirable, les nitrates, le goût et les odeurs déplaisants, les métaux lourds toxiques et d'autres substances qu'on trouve dans l'eau du robinet. La microéponge à longue durée de vie renforce la capacité du filtre pour une longue période. Le filtre antitartre additionnel en option réduit le tartre de l'eau de boisson.

Des matériaux spéciaux hautement développés forment le noyau de la technologie PI (PI signifie : retour à la source ou « eau vivante ») pour restituer les influences positives de la nature à l'eau.

L'AcalaQuellOne/Swing offre un moyen simple de produire une eau au goût excellent, en tout lieu et à tout moment, et en utilisant uniquement la force de la gravité, il crée une eau agréable à boire. Si vous voulez rafraîchir votre eau, vous n'avez qu'à mettre votre filtre AcalaQuell One/Swing dans la porte de votre frigo !

Faites un essai pour vous-même, pour vérifier à quel point le goût du café, du thé et de la nourriture peut s'améliorer et comment les plantes poussent en réaction à cette eau. Vous serez agréablement surpris !

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir avec votre filtre à eau AcalaQuell One/Swing !

AcalaQuell
Couvercle avec affichage de la date



Couronne

Bague d'étanchéité
en silicone



Cartouche du filtre
AcalaQuell

AcalaQuell
Filtre antitartre
additionnel (en option)



Couvercle de
la couronne
AcalaQuell



Microéponge
AcalaQuell



INSTRUCTIONS DE MONTAGE

N'utilisez jamais de savon ou de produits nettoyants sur la cartouche de l'AcalaQuell One/Swing ou la microéponge !

N'utilisez pas d'eau bouillante et ne mettez aucune pièce du système dans le lave-vaisselle. Ne touchez la cartouche du filtre, la microéponge et le filtre antitartre qu'avec des mains propres ou des gants ménagers de façon à maintenir de bonnes conditions d'hygiène !

Utilisez seulement un chiffon doux pour le nettoyage, pour éviter les éraflures sur le plastique !

Retirez entièrement l'emballage du filtre et de la cartouche. Nettoyez le récipient et les autres parties du système (à part la cartouche et la microéponge) avec un savon ou un détergent doux et rincer à l'eau claire.

Si possible, mettez la cartouche sous l'eau courante froide pendant une minute jusqu'à ce qu'aucune poussière de charbon n'en sorte.

Nos matériaux sont exempts de colle, notre charbon actif de haute performance et les minéraux sont versés à l'intérieur, ils sont donc à l'état libre dans la cartouche. La poussière peut s'échapper durant le transport, ce qui est complètement sans danger et peut être rincé à l'eau.

Retirer le réservoir supérieur et pousser la cartouche avec le côté étroit en tête à travers l'ouverture ronde du réservoir supérieur. Enfoncez la cartouche avec le côté étroit et insérez-la en vissant profondément jusqu'à ce que le joint de la cartouche touche le fond (voir l'illustration).



Mettez la microéponge à tremper jusqu'à ce qu'elle soit ramollie (20 à 60 minutes). En la pressant, vous pouvez accélérer le processus. Mettez la microéponge molle et humide dans la couronne de la cartouche. Si elle est suffisamment humide, elle restera dans la couronne.

Rincer le filtre une fois encore en remplissant d'eau le réservoir supérieur 4 fois et en jetant l'eau filtrée, ou en arrosant vos plantes. Faites ceci jusqu'à ce que l'eau filtrée soit claire et exempte de particules en suspension.

Régler la date pour le prochain changement de filtre.

L'AcalaQuell® One/Swing est maintenant prêt à être utilisé. Remplissez le réservoir supérieur et profitez de votre eau filtrée et à énergie renforcée. Utilisez uniquement de l'eau du robinet ou à boire, appropriée à la consommation humaine.

ENTRETIEN

N'exposez pas le filtre à eau à la lumière directe du soleil. L'emplacement le plus sombre où mettre le filtre est le meilleur. Grâce à sa taille idéale, vous pouvez aussi mettre votre AcalaQuell dans la porte de votre frigo.

Filtrez au moins 2 litres par jour.

Lavez les réservoirs régulièrement pour qu'ils restent propres et sans résidus.

Pour le nettoyage des réservoirs, utilisez des produits nettoyants doux ou une solution savonneuse douce (sauf pour tous les filtres).

N'utilisez pas d'éponges abrasives, grattantes, ou des serviettes en papier pour nettoyer les parties en plastique, car elles éraflent la surface.

Utilisez un chiffon doux pour le sécher.

Si la microéponge présente des dépôts ou si elle change de couleur, elle peut être rincée comme une éponge normale en utilisant une eau claire et tiède. Pressez-la mais ne la tordez pas. Si le tuyau du conduit est en mauvais état, davantage de dépôts peuvent se former. Dans ce cas, nous vous recommandons de rincer la microéponge plus souvent.

Retirez le tartre du réservoir supérieur du récipient de collecte de l'eau et du couvercle 1 à 2 fois par an ou si nécessaire en utilisant de l'acide citrique ménager courant. De cette façon, vous assainissez les 2 réservoirs en même temps.

Si vous n'utilisez pas le filtre pendant 2 ou 3 jours, gardez-le au frais, de préférence au frigo. Si le goût de l'eau est inhabituel, videz le filtre et remplissez-le de nouveau jusqu'à ce que le bon goût habituel réapparaisse.

Si vous vous absentez plus de 3 jours, videz le filtre complètement de son eau et stockez votre AcalaQuell® au frigo.

Si vous vous absentez plus de 7 jours, utilisez la cartouche et la microéponge de la même façon que la première fois où vous vous êtes servi du filtre.

Si vous vous absentez pour plus de 2 semaines, nous vous recommandons de ne pas continuer à utiliser la cartouche mais de la remplacer.

Conseil : Emportez votre AcalaQuell One/Swing avec vous en voyage et profitez-en !

FREQUENCE DE CHANGEMENT DE FILTRE

Cartouche du filtre AcalaQuell One/Swing : tous les 2 mois

Microéponge de l'AcalaQuell : tous les 6 mois

Recharge antitartre de l'AcalaQuell One/Swing : 2 à 6 semaines

La durée de vie des composants dépend de leur utilisation et peut aussi varier en fonction de la qualité de l'eau. Plus l'eau est contaminée, plus la durée des filtres diminue. Si vous avez une eau fortement contaminée et une utilisation intense en même temps, changez la cartouche après 6 semaines et la microéponge si nécessaire. Dans le cas du filtrage d'une eau moyennement contaminée, la capacité de la microéponge sera réduite de beaucoup, à cause de l'élimination constante de dépôts.

La teneur en tartre de l'eau du robinet détermine la durée de vie du filtre antitartre.

RAPPELS

Notez la date de l'installation sur le bulletin de service préparé à cet effet !

Le compteur mécanique sur le couvercle est destiné à vous rappeler le moment de changer la cartouche de l'AcalaQuell One/Swing. Rentrez-y la date du dernier remplacement de la cartouche (le mois à gauche, le jour à droite). Le compteur mécanique ne peut pas être tourné si facilement, ceci pour éviter qu'il soit tourné de façon inintentionnelle ou par erreur. A l'aide d'une cuillère, par exemple, vous pouvez programmer le compteur à une date ultérieure.

FOURNITURES

La cartouche et la microéponge de rechange peuvent être achetées chez votre fournisseur spécialisé ou directement sur www.acalawasserfilter.de

CAPACITE DES RECIPIENTS

Récipient de remplissage AcalaQuell One/Swing : 1 litre

Récipient pour l'eau filtrée AcalaQuell One/Swing : 1,3 litre

TEMPS DE FILTRAGE

2 à 12 minutes par litre.

GARANTIE

2 ans pour toutes les pièces du filtre à eau, excepté la cartouche et la microéponge. Tous les filtres ont une garantie limitée de 30 jours. La garantie n'est valide que sur présentation du ticket de caisse.

RESPONSABILITE

Acala GmbH est responsable uniquement pour les pièces du filtre à eau. Acala GmbH n'est pas responsable pour les dommages résultant d'une négligence dans l'utilisation du filtre à eau, spécialement pour les choses qui ne font pas partie du filtre à eau AcalaQuell One/Swing. L'utilisation incorrecte du consommateur annule la garantie.

CORRECTION D'ERREUR

Problème :

L'eau coule très lentement ou pas du tout à travers le filtre.

Cause :

Il y a de l'air sous la microéponge dans la cartouche. L'échangeur d'ions dans le compartiment supérieur de la cartouche peut être compacté durant l'utilisation, formant un bouchon, de telle sorte que l'eau ne coule plus.

Solution :

a) Pressez la microéponge avec une cuillère à thé depuis le côté sur 1-2 cm en direction du centre, pour que l'air puisse s'échapper. Secouez la totalité du filtre en le soulevant de 1 à 3 cm et posez-le ensuite rapidement sur la table. Pour que l'air s'échappe, le système devrait être rempli d'eau. Ou bien retirez la microéponge et remplissez d'eau à moitié le réservoir supérieur, poussez le récipient entier contre le plan de travail comme si vous versiez du café dans un récipient de telle façon que le café tombe. L'air se trouvant dans la cartouche peut alors s'échapper dans l'eau.

b) Remettez la microéponge dans la couronne de la cartouche et remplissez d'eau à moitié le réservoir supérieur. Pressez l'éponge avec une cuillère très propre de façon à ce que l'air puisse s'échapper de l'éponge.

c) En tapotant doucement le côté de la couronne de la cartouche contre une planche en bois, le bouchon se dissout. La cartouche est retirée pour ce faire. Le matériau est répan-
du et libéré par le tapotement du côté. Réinsérez la cartouche. L'eau coulera immédiatement à une vitesse normale.

Si les mesures décrites ci-dessus ne sont d'aucune aide, retirez la cartouche ou le réservoir supérieur incluant la cartouche et plongez-le complètement dans l'eau, de telle façon que l'air puisse s'échapper. Après cela remplacez la cartouche dans le filtre et insérez l'éponge dans la couronne de la cartouche. Utilisez une cuillère propre pour faire sortir l'air de l'éponge. L'eau coulera maintenant de telle sorte que 1 litre sera filtré en approximativement 2 à 12 minutes.

L'AcalaQuellOne/Swing fonctionne uniquement avec le poids de l'eau. La hauteur au-dessus du niveau de la mer, la pression de l'air, la température, la position de la lune et du soleil, de même que la tension superficielle de l'eau peuvent – à cause de cela – influencer la vitesse de l'écoulement de l'eau. Le traitement de l'eau, par exemple avec du chlore, qui est ajusté tous les jours, peut aussi changer la tension superficielle et par là la vitesse d'écoulement de l'eau.

Problème :

L'eau du réservoir de remplissage passe au-delà des filtres dans le réservoir d'eau filtrée.

Cause :

La bague d'étanchéité en silicone n'adhère pas de façon uniforme à la cartouche.

La cartouche n'est pas placée correctement dans l'emplacement et l'eau peut couler non filtrée au-delà de la bague d'étanchéité.

Solution :

Retirez le réservoir de remplissage du filtre pour l'eau filtrée, retirez la cartouche, libérez la bague d'étanchéité et remettez-la, de telle sorte que le joint soit lisse et n'effectue pas de torsion dans la cartouche.

Tenez la cartouche sur le côté étroit par en-dessous et insérez-la en la vissant vers le bas profondément jusqu'à ce que le joint sur la cartouche soit sur la base dans le réservoir supérieur.

Problème :

La microéponge ne reste pas dans la couronne de la cartouche.

Cause :

La microéponge est toujours trop sèche.

Solution :

Prenez le couvercle de la couronne inclus dans le paquet et mettez-le sur la couronne de la cartouche.

Problème :

L'eau a une odeur et un goût étranges.

Cause :

La cartouche n'est pas encore assez rincée.

L'eau utilisée est de très mauvaise qualité, comme de l'eau contenant du soufre ou de l'eau avec un haut niveau de manganèse.

La cartouche de l'AcalaQuell One/Swing est épuisée.

La microéponge comporte un film dont l'odeur nauséabonde provient de vos tuyaux d'eau.

Une mauvaise odeur se produit quand des choses comme du soufre, par exemple, sont en rétention et se concentrent sur la microéponge.

Solution :

Rincez le filtre avec 4 litres de plus.

- a. Vérifiez la qualité de l'eau que vous utilisez.
- b. Filtrez la même eau une seconde fois.
- c. Changez la cartouche du filtre.
- d. Lavez l'éponge plus souvent.

Problème :

Des points verts ou un film apparaissent sur la microéponge, dans le réservoir supérieur et aussi finalement dans le réservoir de l'eau à boire.

Cause :

L'eau contient beaucoup de nitrates et le filtre est trop près d'une source de lumière. Les nitrates favorisent la croissance des plantes. Des algues peuvent se développer à cause des nitrates et de la lumière.

Solution :

Changez la cartouche de l'AcalaQuell One/Swing et la microéponge. Nettoyez les pièces en plastique avec une solution ménagère, par exemple de l'acide citrique (pour la désinfection). Placez le pichet de préférence dans un endroit sombre (comme la porte du frigo) pour éviter la formation d'algues. Le premier film n'est normalement pas dangereux du tout pour la santé. Cependant vous devriez nettoyer le pichet immédiatement puisque les algues peuvent se développer très rapidement.

Problème :

La cartouche est difficile à sortir du réservoir.

Solution :

Sortez le réservoir supérieur et posez-le sur une table. Maintenant vous pouvez pousser la cartouche à l'extérieur par le haut.

Vous trouverez des vidéos pour le montage et des conseils pratiques sur le site Web www.acaladownload.de aussi en français.

Quelle est votre expérience avec les systèmes d'eau AcalaQuell® ?

Ecrivez-nous. Nous serions heureux d'avoir de vos nouvelles.

Et si vous êtes d'accord pour que votre réponse soit publiée, dites-le nous. Faites-nous aussi savoir si nous pouvons publier votre nom ou seulement votre prénom ou vos initiales.

CONTACT

Acala GmbH
Auf dem Brühl 1-20
DE 72658 Bempflingen
Allemagne

www.acala.eu

Email de la direction : info@acala.eu

Email du service clients : Kundenservice@acalawasserfilter.de

Hotline

Tel. : 0800 2225284 kostenfrei (Allemagne)

Tél. International: +49-711-50477-366

Boutique:

Treffpunkt für Wasser und Leben

Hauptstr. 16

70771 Echterdingen

Tel. : +49 (0) 711-50477353

Copyright par Acala® GmbH Bempflingen 2016. Tous droits réservés.